

→ **Vielen Dank für das Vertrauen in unser Produkt! Bitte lies dir die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie gut auf, sie ist fester Bestandteil deines neuen BEAST MTB LAUFRADES.**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das BEAST ED30 MTB LAUFRAD eignet sich für den Mountainbike Einsatz bis hin zu Enduro.

Montage

Bitte lies dir vor dem Einbau die Anleitung der Nabe sorgfältig durch.

Diese findest du unter: <https://www.dtswiss.com/en/products/hubs-rws/hubs/240s-classic/>

Stelle außerdem sicher, dass das Einbaumaß der Naben zu deiner Gabel/deinem Rahmen passt!

Reifen

Bitte beachte bei der Montage auch die jeweiligen Herstellerangaben von Schlauch-, Ventil- und/oder Reifenhersteller.

Benutze keinen Reifenheber aus Metall, da dieser den Reifen, den Schlauch oder die Oberfläche der Felge beschädigen kann. Verwende nur Reifen, Schläuche und Ventile, deren Dimensionen zu deinem BEAST Laufrad passen. Eine Modifikation der Felge ist nicht zulässig.

Die empfohlenen Werte für den Reifendruck kannst du der Tabelle entnehmen. Achte bei der Montage der Reifen auf den maximal zulässigen Druck von 3bar. Es ist immer der geringere Maximaldruck von Reifen oder Felge einzuhalten. Überprüfe den korrekten Sitz aller Komponenten. Liegt der Reifen überall gleichmäßig auf der Felge auf, kannst du den Reifendruck auf den gewünschten Druck reduzieren.

Fahrergewicht	Reifenvolumen	Reifendruck	
		Vorderrad	Hinterrad
< 55 kg	2.3-2.5"	1.0-1.35 bar	1.1-1.45 bar
55-65 kg	2.3-2.5"	1.0-1.35 bar	1.1-1.45 bar
65-73 kg	2.3-2.5"	1.15-1.45 bar	1.25-1.5 bar
73-82 kg	2.3-2.5"	1.25-1.5 bar	1.3-1.5 bar
82-91 kg	2.3-2.5"	1.3-1.55 bar	1.35-1.65 bar
91-100 kg	2.3-2.5"	1.45-1.7 bar	1.5-1.75 bar
100-110 kg	2.3-2.5"	1.55-1.85 bar	1.65-1.9 bar

Kassette

Wähle die Kassette passend zum Freilauf XD oder Shimano und montiere die Kassette laut Herstellerangabe.

Bremsscheibe

Montiere die Bremsscheibe laut Herstellerangabe.

Laufrad

Beachte beim Einspannen des Laufrades die jeweiligen Anweisungen und Herstellerangaben des Schnellspanners oder der Steckachse.

Spanne das Laufrad ein und überprüfe den korrekten Sitz. Achte darauf, dass die Nabe auf Anschlag im Ausfallende sitzt. Schließe den Schnellspanner bzw. die Steckachse fest. Ein zu locker geschlossener Schnellspanner bzw. eine nicht fest geschlossene Steckachse kann durch Spiel im Rad zu Beschädigungen am Rahmen oder Unfällen führen.

Regelmäßige Wartung

Überprüfe deine BEAST Bauteile vor Fahrtantritt stets auf Unversehrtheit. Beschädigungen können zu einem Versagen des Bauteils und damit zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar dem Tod führen. Defekte Bauteile sollten auf keinen Fall weiter gefahren und umgehend ausgetauscht werden. Bei Unsicherheiten kontaktiere uns oder deinen Fachhändler.

Unser Versprechen

Wir fertigen hochwertigste Produkte für dein Fahrrad und wollen dir auch den bestmöglichen Service und Support gewährleisten. Daher bieten wir dem Erstbesitzer von original BEAST Carbon-Produkten eine 5-jährige Garantie und ein lebenslanges Crash Replacement-Programm für unser gesamtes Produktsortiment.

5 Jahre Herstellergarantie

Wir stehen für unsere Produkte „Made in Germany“. Daher geben wir für unsere Carbon-Produkte eine Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von 5 Jahren ab Kaufdatum (Produktregistrierung erforderlich).

Modifizierte, fehlerhaft angebrachte, zweckentfremdete oder offensichtlich missbräuchlich verwendete BEAST Carbon-Produkte sind nicht von dieser Garantie abgedeckt. Die Firma Black East GmbH haftet mit dieser Garantie nicht auf Schadenersatz, insbesondere nicht für indirekte, unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden.

Lebenslanges Crash Replacement

Wir bieten den Erstbesitzern unserer BEAST Produkte ein lebenslanges Crash Replacement-Programm, das alle Schäden (optische Beschädigungen sind ausgeschlossen) außerhalb der Gewährleistung abdeckt, egal ob selbst- oder fremdverschuldet. Wir garantieren dir in diesem Fall einen einmaligen Nachlass in Höhe von 50% auf unsere unverbindliche Preisempfehlung, wenn du dich für ein neues unserer BEAST Produkte entscheidest.

Bitte beachte, dass Mehrwertsteuer, Verpackungs-, Versand- und Montagekosten sowie etwaige Einfuhrzölle nicht abgedeckt sind (Produktregistrierung erforderlich).

→ Thanks for your trust in our product! Please read this manual carefully and keep it, because it is an inherent part of your new BEAST MTB WHEEL SET.

Intended Use

Our BEAST ED30 MTB WHEEL is suitable for the use on mountain bikes up to enduro bikes.

Installation

Please read the instructions of the hub before installation.

These can be found at: <https://www.dtswiss.com/en/products/hubs-rws/hubs/240s-classic/>

Also make sure the hub fits to your fork/ frame!

Tyres

Please also note the respective manufacturer's instructions from inner tube, valve and/ or tyre manufacturer.

Please do not use metal tyre levers. These can damage the tyre, the inner tube and the surface of the rim. Only use tyres, inner tubes and valves that fit the wheel or match its dimensions. Modification of the rim is not permitted.

The recommended values for the tyre pressure can be found in the table. Pay attention to the allowed maximum pressure of 3bar. You should apply the lower maximum pressure of the tyre or the rim. Check that all components are in their correct position. If the tyre rest evenly around the rim you can reduce the tyre pressure to the desired value.

rider weight	tyre volume	tyre pressure	
		front wheel	rear wheel
< 55 kg	2.3-2.5"	1.0-1.35 bar	1.1-1.45 bar
55-65 kg	2.3-2.5"	1.0-1.35 bar	1.1-1.45 bar
65-73 kg	2.3-2.5"	1.15-1.45 bar	1.25-1.5 bar
73-82 kg	2.3-2.5"	1.25-1.5 bar	1.3-1.5 bar
82-91 kg	2.3-2.5"	1.3-1.55 bar	1.35-1.65 bar
91-100 kg	2.3-2.5"	1.45-1.7 bar	1.5-1.75 bar
100-110 kg	2.3-2.5"	1.55-1.85 bar	1.65-1.9 bar

Cassette

Select the cassette suitable for freewheel XD or Shimano and install the cassette according to the manufacturer's instructions.

Brake disc

Install the brake disc according to the manufacturer's instructions.

Wheel

Please abide the manufacturer's instructions of the quick release axle or the thru release axle when clamping the wheel.

Mount the wheel and check for correct position. Ensure that the hub sits on the stop in the end of the dropout. Close firmly the quick release axle or thru axle. If both or either are too loose it may cause damage to the frame or result in accidents due of too much play in the wheel.

Maintenance

Check your BEAST part for integrity before every ride. Damages can induce a failure of the part and cause serious injuries or even death. Damaged parts shouldn't be ridden anymore and replaced immediately. If you feel not sure please contact us or your retailer.

Our Promise

Just as much as we manufacture top-quality products for bikes, we strive to ensure the best possible service and support for you. Thus, we grant the original buyer of BEAST carbon products a 5-year Manufacturer Warranty and for all our products a Lifetime Crash Replacement.

5 Year Manufacturer Warranty

We vouch for the quality of our products „Made in Germany“. This is why we warrant our carbon products to be free from defects in material or workmanship for five years from the original purchase date [product registration required].

Modified, misplaced, misused, improperly installed or obviously abused BEAST carbon products are not covered by this warranty. Based on this warranty, the company Black East GmbH is not liable for compensation, especially not for indirect damage caused by accidents, collateral damage and consequential damage.

Lifetime Crash Replacement

We offer a Lifetime Crash Replacement Program to the original owner for BEAST manufactured products. This program covers damages which fall outside of our warranty, no matter for what reason (optical damage is excluded). As part of this program, the price of replacement BEAST products is 50% off the MSRP. Please note that sales tax, shipping, import duties, and labor are not covered by this program [product registration required].