



VORWORT

Willkommen in unserer Beast Familie! Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Komponenten. Sie haben sich für eines der hochwertigsten, stabilsten und gleichzeitig leichtesten Produkte entschieden. Echte Handarbeit - entwickelt, designt und gefertigt in Deutschland.

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen, daher bitten wir Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie mit der Montage beginnen und zum ersten Mal mit der neuen Komponente fahren. Auch Drittenwender müssen über die nachfolgenden Bestimmungen informiert werden. Bewahren Sie deshalb diese Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf.

Diese Gebrauchsanweisung richtet sich an den Anwender der Cockpit Unit Road und beinhaltet Handhabung, Montage, Wartung und Pflege. Bitte befolgen Sie alle Hinweise. Ebenso sollten die Gebrauchsanweisungen aller anderen Bauteile an Ihrem Fahrrad berücksichtigt werden.

Ihr Beast Components-Team

Release your Beast und teile Erlebnisse mit unserer Community!
#beastcomponents #releaseyourbeast #beabeast



ACHTUNG:

Der unsachgemäße Gebrauch oder das Nichtbefolgen dieser Gebrauchsanweisung kann zu Unfällen mit schwerwiegenden Verletzungen bis hin zum Tod führen!

GARANTIE & SERVICE



UNSER VERSPRECHEN

Wir fertigen hochwertigste Produkte für Ihr Fahrrad und wollen auch den bestmöglichen Service und Support gewährleisten. Daher bieten wir dem Erstbesitzer von Original Beast Components Produkten eine 5-jährige Garantie und ein lebenslanges Crash Replacement Programm für unser gesamtes Produktsortiment an.



PRODUKTREGISTRIERUNG

Um die Herstellergarantie zu erhalten und am Crash Replacement Programm teilzunehmen, müssen Sie Ihre Komponenten bei uns registrieren. Schreiben Sie uns dafür eine Email mit einer Kopie der Rechnung an registrierung@beast-components.de und folgenden Angaben:

Name, Vorname
Adresse
Telefonnummer



5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Wir stehen für unsere Produkte „Made in Germany“. Daher geben wir für unsere Carbon Komponenten eine Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von 5 Jahren ab Kaufdatum (Produktregistrierung erforderlich).

Modifizierte, fehlerhaft angebrachte, zweckentfremdete oder offensichtlich missbräuchlich verwendete Beast Components Produkte sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.

Die Firma Black East GmbH haftet mit dieser Garantie nicht auf Schadenersatz, insbesondere nicht für indirekte, unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden.



LEBENSLANGES CRASH REPLACEMENT

Wir bieten den Erstbesitzern unserer Beast Components Produkte ein lebenslanges Crash Replacement Programm, das alle Schäden (optische Beschädigungen sind ausgeschlossen) außerhalb der Gewährleistung abdeckt, egal ob selbst- oder fremdverschuldet (Produktregistrierung erforderlich).

Wir garantieren Ihnen in diesem Fall einen einmaligen Nachlass in Höhe von 50% auf unsere unverbindliche Preisempfehlung, wenn Sie sich für ein neues unserer Beast Components Produkte aus der selben Produktgruppe entscheiden solltest.

Bitte beachten Sie, dass Mehrwertsteuer, Verpackungs-, Versand- und Montagekosten sowie etwaige Einfuhrzölle nicht abgedeckt sind.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Beast Components Produkten ist in sechs Kategorien eingeteilt, von Fahrten auf befestigten Straßen bis hin zum Gebrauch im Downhill- und Freeride-Bereich. Details dazu finden Sie in der beigelegten Klassifikation oder unter www.beast-components.de/service. Komponenten von Beast Components dürfen ausschließlich innerhalb der vorgesehenen Kategorie oder darunter verwendet werden. Andernfalls übernimmt der Anwender die volle Verantwortung.



COCKPIT UNIT

Beinhaltet Kategorie 2, zudem Fahrten auf Wegen, wie befestigten und unbefestigten Wanderwegen auf denen Wurzeln, Schwellen, Steine und Absätze häufiger vorhanden sind, wobei die Laufräder im ständigen Kontakt mit dem Untergrund sind bzw. aufgrund von Unebenheiten wie Wurzeln den Bodenkontakt kurzzeitig verlieren. Absätze von bis zu 15 cm, z. B. Bordsteinkanten können hinunter gefahren werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beschädigungen können zu einem Versagen des Bauteils und damit zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Äußerlich beschädigte oder defekte Bauteile dürfen auf keinen Fall weiter gefahren und müssen umgehend ausgetauscht werden. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie uns oder einen Fachhändler.

GEWICHTSBESCHRÄNKUNG

DIE Cockpit Unit Road unterliegt keiner Gewichtsbeschränkung.

MODIFIZIEREN VON CARBONLENKERN

Die Cockpit Unit darf nicht gekürzt oder angebohrt werden. Dies könnte die Bauteilstruktur schwächen, welche Einfluss auf Ihre Sicherheit hat und lässt Ihre Garantiesprüche erlöschen.

OPTIK

Unsere Komponenten werden zu 100% handgefertigt. Dabei kann es in der Sichtlage zu unterschiedlichen Erscheinungsbildern kommen. Es macht jede Komponente zu einem Unikat und hat keinen Einfluss auf die Sicherheit. Durch direkten Lichteinfall erhält man einen wunderbaren Blick auf die einzelnen Fasern mit zum Teil schimmernen Schattierungen.

MONTAGE



MONTAGEKOMPATIBILITÄT

Eines der herausragenden Merkmale unserer Cockpit Unit ist ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Fahrradmodellen. Den entsprechenden Headset Adapter für Ihren Rahmen sollten Sie bereits vor dem Kauf gewählt haben, somit ist dieser im Lieferumfang enthalten.

MONTAGE AM GABELSCHAFT

- Beachten Sie bitte unbedingt die Vorgaben des Gabelherstellers und/oder lesen Sie vor der Montage der Cockpit Unit die Bedienungsanleitung Ihres Fahrradrades bzw. der Gabel durch. Insbesondere bei Carbon Gabeln sollte das maximale Anzugsmoment beachtet werden.
- Die Cockpit Unit darf nur mit fettfreien Schrauben montiert werden.
- Schieben Sie zuerst die gewünschte Anzahl Spacer und anschließend die Cockpit Unit auf den Gabelschaft.
- Montieren Sie die Ahead-Kappe und justieren Sie danach das Lagerspiel des Steuersatzes.
- Richten Sie die Cockpit Unit mittig zum Vorderrad aus. Ziehen Sie dann schrittweise und abwechselnd die Schaftklemmschrauben mit einem Drehmomentschlüssel an. Machen Sie zwischendurch eine Verdrehprobe des Cockpit. Dabei klemmen Sie das Laufrad zwischen die Beine und prüfen ob der Vorbau verdrehsicher im Gabelschaft fixiert ist. Wenn nötig, erhöhen Sie das Drehmoment in kleinen Schritten bis zum maximalen Anzugsmoment von 6 Nm. Überschreiten Sie jedoch niemals dieses maximal zulässige Drehmoment!

MONTAGE DER BREMS- UND SCHALTHEBEL

- Verwenden Sie zur Montage der Cockpit Unit die mitgelieferte Montagepaste, um das notwendige Anzugsmoment zu verringern und somit das Material zu entlasten. Tragen Sie dazu die Montagepaste auf die Klemmbereiche auf.

- Positionieren Sie die Bremsschalthebel an der gewünschten Stelle und achten Sie beim Anziehen der Schrauben darauf das maximale Anzugsmoment von 4 Nm nicht zu überschreiten. Auch bei den Bremsschalthebel gilt, diese nur so fest anzuziehen bis sie sich gerade nicht mehr verdrehen lassen.

MONTAGE VON FAHRRADCOMPUTERN

- Verwenden Sie für die Montage von Fahrradcomputern nur Halterungen die mit M5 Schrauben sowie mit einem Lochabstand von 23 mm kompatibel sind.
- Schrauben Sie die Fahrradcomputer-Halterung mithilfe der vorinstallierten M5-Schrauben am Lenker fest. Dabei ist zwingend das maximale Anzugsmoment von 3 Nm zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die Fahrradcomputer-Halterung richtig befestigt ist, bevor Sie Ihren ihn verwenden

WARTUNG UND PFLEGE

Überprüfen Sie Ihre Beast Components Produkte vor Fahrtantritt stets auf Unversehrtheit. Beschädigungen können zu einem Versagen des Bauteils und damit zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Defekte Bauteile sollten auf keinen Fall weiter gefahren und umgehend ausgetauscht werden. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie uns oder einen Fachhändler.

Folgende Punkte sollten immer beachtet werden:

- Nach jedem Sturz und Aufprall muss die Cockpit Unit auf Haarrisse, Einkerbungen und Dellen überprüft werden. Dazu sollte das Cockpit komplett abgeschraubt werden. Auch wenn keine offensichtlichen Mängel wie Risse, Verformungen oder ähnliches erkennbar sind, können wir nicht für eine sichere Funktion garantieren. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Im Zweifel sollte der Lenker ausgetauscht werden.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben fest genug angezogen sind. Beachten Sie jedoch unbedingt das maximale Anzugsmoment (siehe Abschnitt „Montage“).
- Überprüfen Sie die Cockpit Unit regelmäßig auf Zeichen von Materialermüdung und Spannungen, z.B. Risse und Beulen.
- Reinigen Sie Ihre Cockpit Unit ausschließlich mit Wasser oder falls notwendig mit handelsüblichem Spülmittel.

Eine korrekte Wartung und Pflege garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion.



ENTSORGUNG & UMWELTSCHUTZ

Es gelten die gesetzlichen Entsorgungsrichtlinien. Grundsätzlich sind Abfälle aller Art zu vermeiden oder stofflich zu verwerten. Anfallender Abfall, Carbon Reiniger und Flüssigkeiten aller Art müssen umweltgerecht entsorgt werden.

KONTAKT

Black East GmbH
BEAST Components
Hermann-Mende-Str. 5-7
01099 Dresden
info@beast-components.de
www.beast-components.de