

→ **Vielen Dank für das Vertrauen in unser Produkt! Bitte lies dir die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie gut auf, sie ist fester Bestandteil deines neuen BEAST GRAVEL BAR.**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der BEAST GRAVEL BAR eignet sich für den Einsatz an Gravel, Renn- und Cyclocrossrädern. Der Gravel Lenker darf nicht gekürzt werden!

Montage

Verwende zur Montage im Vorbau die mitgelieferte Carbon-Montagepaste, um das notwendige Anzugsmoment zu verringern. Vergewissere dich, dass die Lenkerklemmung des Vorbaus keine scharfen Kanten aufweist und den richtigen Klemmdurchmesser (31,8mm) hat.

Richte den Lenker mittig aus und zieh die Schrauben der Lenkerklemmung abwechselnd und über Kreuz an. Die Lenker dürfen nur mit fettfreien Schrauben montiert werden! Überschreite dabei nie das maximal zulässige Drehmoment von 5Nm.

Brems- und Schaltarmaturen dürfen mit maximal 4Nm befestigt werden und sollten frei von scharfen Kanten oder Graten sein. Befestige die Armaturen nur so fest, dass sie sich gerade nicht mehr verdrehen lassen. Die Breite der Lenkerklemmung des Vorbaus darf 60mm nicht überschreiten.

Die Montage von Zeitfahraufsätzen und Zusatzbremshebeln ist nicht erlaubt.

Regelmäßige Wartung

Überprüfe deine BEAST Bauteile vor Fahrtantritt stets auf Unversehrtheit. Beschädigungen können zu einem Versagen des Bauteils und damit zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar dem Tod führen. Defekte Bauteile sollten auf keinen Fall weiter gefahren und umgehend ausgetauscht werden.

Bei Unsicherheiten kontaktiere uns oder deinen Fachhändler.

Unser Versprechen

Wir fertigen hochwertigste Produkte für dein Fahrrad und wollen dir auch den bestmöglichen Service und Support gewährleisten. Daher bieten wir dem Erstbesitzer von original BEAST Carbon-Produkten eine 5-jährige Garantie und ein lebenslanges Crash Replacement-Programm für unser gesamtes Produktsortiment.

5 Jahre Herstellergarantie

Wir stehen für unsere Produkte „Made in Germany“. Daher geben wir für unsere Carbon-Produkte eine Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von 5 Jahren ab Kaufdatum (Produktregistrierung erforderlich).

Modifizierte, fehlerhaft angebrachte, zweckentfremdete oder offensichtlich missbräuchlich verwendete BEAST Carbon-Produkte sind nicht von dieser Garantie abgedeckt. Die Firma Black East GmbH haftet mit dieser Garantie nicht auf Schadenersatz, insbesondere nicht für indirekte, unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden.

Lebenslanges Crash Replacement

Wir bieten den Erstbesitzern unserer BEAST Produkte ein lebenslanges Crash Replacement-Programm, das alle Schäden (optische Beschädigungen sind ausgeschlossen) außerhalb der Gewährleistung abdeckt, egal ob selbst- oder fremdverschuldet. Wir garantieren dir in diesem Fall einen einmaligen Nachlass in Höhe von 50% auf unsere unverbindliche Preisempfehlung, wenn du dich für ein neues unserer BEAST Produkte entscheidest.

Bitte beachte, dass Mehrwertsteuer, Verpackungs-, Versand- und Montagekosten sowie etwaige Einfuhrzölle nicht abgedeckt sind (Produktregistrierung erforderlich).

→ **Thanks for your trust in our product! Please read this manual carefully and keep it, because it is an inherent part of your new BEAST GRAVEL BAR.**

Intended Use

Our BEAST GRAVEL BAR is suitable for the use on gravel, road racing and cyclocross bikes. The Gravel Bar isn't allowed to be shortened!

Installation

For the mounting in the stem use the included friction paste to lower the necessary tightening torque. Please check if the clamping area of your stem is free of sharp edges or burrs and is suitable for the right diameter (31,8mm).

Align your bar centrally and tighten the bolts of the bar clamp alternating and criss-cross. The handlebars may only be mounted with grease-free screws! Do never exceed the permitted torque of 5Nm.

Brake and shift levers should be tightened with a maximum torque of 4Nm and should be free of sharp edges or burrs. Tighten your lever with the minimal torque that just prevent them from turning.

The width of the clamping area of your stem shouldn't exceed 60mm.

The mounting of clip-on extensions or additional brake levers isn't allowed.

Maintenance

Check your BEAST part for integrity before every ride. Damages can induce a failure of the part and cause serious injuries or even death. Damaged parts shouldn't be ridden anymore and replaced immediately. If you feel not sure please contact us or your retailer.

Our Promise

Just as much as we manufacture top-quality products for bikes, we strive to ensure the best possible service and support for you. Thus, we grant the original buyer of BEAST carbon products a 5-year Manufacturer Warranty and for all our products a Lifetime Crash Replacement.

5 Year Manufacturer Warranty

We vouch for the quality of our products „Made in Germany“. This is why we warrant our carbon products to be free from defects in material or workmanship for five years from the original purchase date (product registration required).

Modified, misplaced, misused, improperly installed or obviously abused BEAST carbon products are not covered by this warranty. Based on this warranty, the company Black East GmbH is not liable for compensation, especially not for indirect damage caused by accidents, collateral damage and consequential damage.

Lifetime Crash Replacement

We offer a Lifetime Crash Replacement Program to the original owner for BEAST manufactured products. This program covers damages which fall outside of our warranty, no matter for what reason (optical damage is excluded). As part of this program, the price of replacement BEAST products is 50% off the MSRP. Please note that sales tax, shipping, import duties, and labor are not covered by this program (product registration required).